

REINIGUNG von NEC Telefonen



NEC bietet eine breite Palette an Telefonen, von einfachen bis hin zu Touchscreens. In dieser Beschreibung finden Sie grundlegende Informationen, wie Sie Ihr Tischtelefon bestmöglich reinigen können..



GRUNDLEGENDE REINIGUNGSANLEITUNG, DIE FÜR ALLE HANDSET-MODELLE GELTEN

1. Vor dem Reinigen des Geräts sollten Ihre Hände sauber und desinfiziert werden
2. Es wird empfohlen, das Telefon auszuschalten bzw. Vom Strom / Netzwerk (PoE) zu trennen
3. Wischen Sie das Telefon mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste ab.
4. Üben Sie beim Reinigen des Telefons keinen übermäßigen Druck aus und reiben Sie die Tasten nicht zu grob



REINIGUNG MIT WASCHMITTELFLÜSSIGKEITEN

In einer Pflegeumgebung bzw. Im Gesundheitswesen müssen Mobilteile in regelmäßigen Abständen mit Reinigungsflüssigkeiten gereinigt werden. NEC empfiehlt jedoch, keine Reinigungslösungen auf Benzol-, Verdünner- oder Alkoholbasis zu verwenden, da diese auf die Weichmacher im Kunststoff reagieren.

1. Falls eine zusätzliche Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie besser **ein verdünntes mildes Reinigungsmittel** so z.B. Haushalts Glas- bzw. Oberflächenreiniger auf einem weichen Tuch aus Baumwolle. Tupfen oder wischen Sie die verschmutzten Stellen Flächen vorsichtig ab
2. Mit einem trockenen Tuch abwischen.

HOW TO CLEAN NEC Telephones

Hinweis

- > Befolgen Sie die Richtlinien der Gesundheitsämter bezüglich der Häufigkeit der Reinigung sowie der Reinigungsmethode. Zu Häufiges und intensives Reinigen kann zu übermäßigem Verschleiß der Telefone führen, für die NEC keine Verantwortung übernehmen kann.



Reinigungs Tücher

Verwenden Sie nur Reinigungstücher, die milde Flüssigkeiten auf Reinigungsmittelbasis enthalten. Einige Tücher können unterschiedliche Flüssigkeiten und / oder eine Konzentration enthalten, die Teile wie Anzeige und die Tastatur beschädigen können. Befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers dieser Tücher. Häufig werden unterschiedliche Tücher für unterschiedliche Verwendungszwecke angeboten - diese meist verschiedene Varianten werden zur allgemeinen Reinigung sowie zur Reinigung empfindlicher Geräte wie z.B. Mobiltelefone angeboten.



UV-C- Strahlung

Hauptsächliche Einsatzgebiete von UV-C-Strahlung sind die Oberflächenentkeimung, die Raumlufedesinfektion oder die Wasseraufbereitung. Somit ist UV-C-Strahlung ist grundsätzlich auch geeignet und in der Lage, Bakterien und Viren auf Telefonendgeräten abzutöten.

Die Wirksamkeit von Desinfektionsmaßnahmen mit UV-C-Strahlung hängt von der Dosis ab: die Bestrahlungsstärke muss groß genug und die Bestrahlungszeit lang genug sein, um Mikroorganismen und Viren im gewünschten Umfang abtöten zu können. **Beim Einsatz von UV-C-Strahlung ist Vorsicht geboten. Es besteht das Risiko für Schäden an den Augen und der Haut.** Bitte beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Hersteller von UV-C Desinfektionsgeräten!



Ersatz- und Austauschteile

Bei Bedarf bietet NEC eine Reihe von Ersatz- und Austauschteilen an, einschließlich Hörer und Kabel, die auf Anfrage schnell geliefert werden können.



NEC and the NEC logo are trademarks or registered trademarks of NEC Corporation that may be registered in Japan and other jurisdictions. All trademarks identified with © or TM are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Models may vary for each country, and due to continuous improvements this specification is subject to change without notice. Please refer to your local NEC representative(s) for further details.

EMEA (Europe, Middle East,
Africa)
NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com

For further information please contact NEC EMEA or: